



注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードや差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発熱の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。 けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常が生じたときは、事故防止のためすぐに差し込みプラグを抜き、お買い求めの販売店に、必ず点検・修理をご依頼ください。 感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 風炉又は、炉壇の中に電熱器を入れる場合は、木灰を入れない。 故障・火災の原因になります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 他社製の炉壇の中には、コンセントを取り付けないでください。 火災の原因になります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 中間スイッチ及び、束ねたままのコードを風炉や、炉壇の中に入れて使用しないでください。 火災、ショートの原因になります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 風炉を使用するときは、必ず敷板を敷いてご使用ください。 ● 使用中、風炉を他の場所へ持ち歩き、又は移動しないようにしてください。 やけど、火災・感電の原因となります。



警告

 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしない。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
 水かけ禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の恐れがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 定格10A以上のコンセント(専用)を単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。