

このページは、あなたのお茶室にあった商品がよりお選びやすくするために、ご活用ください。

それぞれのお茶室に合わせて お選び下さい。		頁	組 合 せ 例	コンセント	コード	収納用 安全スイッチ	切替 スイッチ	お香が たげる
炭点前と電熱式ができます	床下寸法 340mm以上 (主に一階用)	例2 7・5	電熱式の場合 受金具 電熱式炉壇 L900 → L801 → 炉ぶち うけ L809 → 炉壇(本炉) → L909 → L301~L304 炭点前の場合	床下	見えない	○	炉壇の コーナー	○
		5・7・8	電熱式の場合 炉壇(本炉) 受台 炭型シーズヒーター L909 → L910 → S500 → 炉ぶち うけ L809 → 炉壇(本炉) → L909 → L301~L304 炭点前の場合	部屋	見える		シーズヒーター スイッチ	○
		5・6・7	電熱式の場合 炉壇(本炉) 受台 電熱式炉用炭型ヒーター L909 → L910 → L802 → 600W 炉ぶち うけ L809 → 炉壇(本炉) → L909 → L301~L304 炭点前の場合	部屋	見える		中間切替 スイッチ	○
		5・7・8	電熱式と炭点前用 炭型 炉ぶち シーズヒーター L301 うけ コンセント窓付 受台 → L910 → S501 → L304 L809 → 炉壇 → 300mm	床下	見えない		シーズヒーター スイッチ	○
電熱式使用。二階、ビル・マンションに	床下寸法 203mm	7・15	うけ → スライド式炉壇 → 炉ぶち L809 → L812 → L301~L304	床下	見えない	○	炉壇の側面	
	炉壇3点セット	5	うけ → 電熱式炉壇 → 炉ぶち L808 → L801 → L301~L304	床下	見えない	○	炉壇の コーナー	○
茶室に置けない	165mm	5	電熱式炉壇 炉ぶち L801 → L301~L304 (床下が浅く炉壇うけが セットできません。 耐熱ボードでまわりを 囲ってください。)	床下	見えない	○	炉壇の コーナー	○
	120~170mm	15	スライド式炉壇 炉ぶち L812 → L301~L304 (この炉壇は床下に合せて 深さが自由に動きます。)	床下	見えない	○	炉壇の コーナー	○
	113mm	15	電熱式炉壇(浅型) 炉ぶち L806 → L301~L304 (畳の上からスラブ天まで 140mmの場合 L301のみ高さ30mmの 炉ぶちがあります。)	床下	見えない	○	炉壇の コーナー	○
		15	電熱式炉壇(浅型) 炉ぶち L811 → L301~L304 (畳の上からスラブ天まで 140mmの場合 L301のみ高さ30mmの 炉ぶちがあります。)	床下	見えない	○	炉壇の コーナー	○
お釜が低く かかると シーズヒーター	9	L903 黒 L904 女桑 (お持ちになっているお釜が低く かかります。(シーズヒーター) 炉ぶちサイズの置炉 420mm(1尺4寸))	部屋	見える		置炉の コーナー	○	

※当社では炉壇の施工はいたしておりませんので、ご了承ください。